



左記のように、縦表示させたいのに 横に伸びてしまう場合の対処方法を ご説明いたします。

(→Windowsのエクスプローラー上での回転だけでは、 モニターは回転した情報を読み取らないため、「ペイント」で 一度開き、保存することで正しく表示されます)

【D55XMD】縦方向に正しく表示されない場合





СФМ

【D55XMD】縦方向に正しく表示されない場合

| | | SAL 0 | × 💐 🤇 | |
|---------|---|-------|---------------|-------|
| 2997#-F | \leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \checkmark \checkmark \checkmark \uparrow \checkmark \uparrow \uparrow | ~ C | 新しいフォルダーの検索 | م |
| | 整理 ▼ 新しいフォルダー | | | |
| | > ● 和貴・個人用 ■ デスクトップ # ■ デスクトップ # ● ドキュメント # ● ジョージック # ● ビデオ # | | | |
| | ファイル名(<u>N</u>): 003.jpg | ~ | すべてのピクチャ ファイル | |
| | | | 開<(Q) | キャンセル |



③ 「ペイント」を開き、左上の「ファイル」→「開く」で 該当画像を選択 (もしくはエクスプローラー上で画像選択後右クリックで、 「プログラムから開く」→「ペイント」を選択)

4

該当画像が横向きで表示されているのを確認したら、 他何も編集せずにそのまま上書き保存

その後、このデータをUSB直下に配置してください。