


H557SSV(L) 設置ガイド.1 (吊り上げ用アイボルト&基礎コンクリートの寸法)



Step-1, Eye bolt insert.

Step-1.吊り上げ用アイボルトを取り付けてください

Step-3, Remove the bottom cover fixed bolt.

Step-3.底面カバーの固定ビスを外してください (2点止め)

Step-2, Connect the wire(sling belt) to the crane
to prevent the product from falling.

Step-2.本体の落下を防ぐ為、ワイヤー(スリングベルト)をクレーンと繋ぎます


Step-4, Lift and remove the bottom cover.

Step-4.底面カバーを持ち上げ取り外してください

H557SSV(L) 設置ガイド.2 (吊り上げ用アイボルト&基礎コンクリートの寸法)

Display Install Direction


ディスプレイ 設置方向



M10アンカーボルト 8カ所


Concrete Dimension (Min)

基礎コンクリート 寸法図(寸法 : W1650×H700×D400mm)



Anchor Bolt & Hole Size

アンカーボルト & 下穴サイズ




Caution) After installing the display, remove the eye bolts and Fit the waterproof rubber cap to its original position.

※本体設置後はアイボルトを取り外し、防水ゴムキャップを元の位置に付け直してください。

H557SSV(L) 防塵フィルター交換ガイド


Front Door Hidden View

筐体扉を除く外観図（※扉は取り外しません）



1. For your safety, please turn off the power before replacing the filter.
 2. To prevent the influx of foreign substances, ensure to keep the surrounding areas clean.
 3. Both the front and rear of filter could be different depending on inserting direction.
Please refer to the figure below, and proceed the replacement with careful attention to the color of filter frame and direction.
- * The recommended Dustproof Filter replacement cycle is every eight months, and the replacement cycle may vary at the installation environment.

- 1.安全の為、フィルター交換前に電源を切ってください。
 - 2.異物の流入を防ぐために、周囲を清潔に保ってください。
 - 3.入れる方向によってフィルターの前後が異なる場合があります。
下図を参照の上、既存フィルターと同様にフィルター枠の色と向きを合わせて交換を行ってください。
- ※防塵フィルターの交換推奨時期は8ヶ月毎ですが、設置環境によって異なる場合があります。



※ フィルターは吸気用、排気用で色分けされています。
枠色黒は吸気、枠色緑は排気用となりますので、入れ替え時ご注意ください。

Step-1, Open door and remove the bottom cover.
Step-1. 筐体扉を開け底面カバーを取り外してください

Step-2, Remove the filter cover screws.
Step-2. フィルターカバーのビスを外してください

Step-3, After replacing the filter, assemble it
in reverse order of disassembly.
Step-3. フィルター交換後は取り外し作業と逆の手順で取り付けてください